

JAVASLAT A BONTEC GEOTEXTÍLIÁK BEÉPÍTÉSÉHEZ

- A **BONTEC** geotextíliákat a beépítés megkezdéséig eredeti csomagolásban tároljuk, megvédve azt az UV sugárzás és a magas hőmérséklet okozta károsodástól.
- A **BONTEC** geotextíliákat szélről, esőtől, túlzott nedvességtől és napfénytől védett helyen tároljuk.
- A **BONTEC** geotextíliákat közvetlenül csak a beépítés előtt csomagoljuk ki, leterítés után egy héten belül takarjuk el.
- A **BONTEC** geotextíliákat címkéjén a következő adatok találhatóak:
 - tekercsszám
 - minőség
 - gyártó neve
 - tekereshossz és szélesség
 - tekeres súlya
- A **BONTEC** geotextíliákat hosszirány tengelyükkel rézsűirányba fektessük.
- Az átlapolás mértéke minimum 500 mm, esetleges varrásnál nem lebomló anyagú fonalat kell használni.
- Amennyiben kedvezőtlenek a beépítési viszonyok, úgy a beépítéskor +/- 1 m extra biztonsági átfedést alkalmazzunk.
- A lefedendő felületnek simának, kiálló ágaktól, gyökerektől, éles tárgyaktól és hulladékoktól, melyek az anyag károsodását idézhetik elő, mentesnek kell lennie. A terület tömörsége és felülete egyenletes legyen, hirtelen törés illetve minőségi változás nélkül.
- A tömörített altalajnak sima, egyenletes és tömörített állapotban kell maradnia a termék beépítése során.
- Olyan területeken, ahol állandó és gyakori széllel számolhatunk, a tekercek rögzítését a széllel szembeni oldalon kezdjük el, és a szélfújás irányában haladjunk. A geotextília tekercek széleit minden esetben rögzítsük, mely rögzítő elemek lehetnek acéltüskék, fakarók, homokzsákos vagy gumikerekes leterhelés. A beépítéshez használt anyagokat, berendezéseket vagy egyéb tárgyakat ne húzzuk a textílián keresztül.
- Amennyiben a termék megsérül a beépítés során, a sérült részt úgy javíthatjuk, hogy lefedjük egy újabb réteg textillel, mely minden irányban legalább 0,6 méterrel túlnyúlik a sérült részen. A textilt a mérnök utasításainak megfelelően rögzítsük.
- A **BONTEC** geotextíliával dolgozók dohányzása nem megengedett.